

Agradecemos ter comprado o nosso produto.

Antes de utilizar, faça o favor de ler este Manual. O produtor não se vê responsável pelos defeitos causados pela utilização indevida do produto.

Como ligar e desligar o iTag

Carregue levemente no botão lateral durante 3 a 5 segundos.

- a. Som curto = o iTag está a ligar
- b. Dois bipes = o iTag está a desligar

Acrescentar o iTag na aplicação Encontrar no iPhone

1. Ligue o iTag carregando no botão lateral (soará um aviso curto)
2. Abra a aplicação Encontrar
3. Selecione do menu abaixo Objetos e clique em +
4. Selecione **Acrescentar outro objeto**
5. Depois de encontrado, este aparecerá no display do iTag - clique em Conectar
6. Nomeie o objeto e clique em Continuar
7. Escolha Emoticon e clique em Continuar
8. Clique em Concordo
9. Clique em Concluir

Se não for possível achar o iTag, ligue-o carregando no botão lateral (soará um aviso curto) e tente acrescentá-lo novamente seguindo o procedimento indicado acima.

Troca de pilha

Se não for possível ligar o iTag carregando no botão lateral, troque a pilha (CR2032).

1. Empurre a tampa de trás e, ao empurrá-la, gire-a em sentido anti-horário.
2. Já pode remover facilmente a tampa, que está solta.
3. Troque a pilha com cuidado para que o seu receptáculo não se danifique.
4. Insira uma pilha nova.
5. Posicione a tampa de trás no buraco indicado, empurre-a até ouvir um clique, que indicará que está no local correto, e gire a tampa de trás com cuidado em sentido horário.

Advertências importantes, recomendações e perguntas frequentes

1. O produto contém uma pilha. Não o lance ao fogo nem o exponha a temperaturas extremas – corre-se o risco de explosão.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Este pode conter peças pequenas que as crianças são passíveis de inspirar.
3. Não utilize o produto se estiver danificado ou se a pilha estiver mal colocada ou danificada.
4. Não utilize o produto próximo a explosivos e substâncias químicas.
5. Evite a queda ou a colisão do produto, não o exponha a altas temperaturas nem a radiação solar direta. Estas podem afetar o correto funcionamento do produto ou fazer com que deixe de funcionar completamente. Armazene o produto em temperatura ambiente.
6. Não deixe que o produto entre em contacto com água. Caso isto aconteça, seque-o imediatamente.

Observação: As imagens e descrições podem variar em função da versão do produto e da aplicação e só têm carácter informativo.

Liquidação segura do produto



Sob hipótese nenhuma deite o produto em lixo não separado, pois o produto pode conter substâncias perigosas para o meio ambiente.

Equipamento elétrico usado

Entregue o produto num ecoponto adequado, onde se procederá à sua reciclagem ou liquidação ecológica. Há informações sobre ecopontos nos departamentos municipais apropriados ou, eventualmente, entregue-o diretamente ao local de venda.

Requisitos técnicos do telefone: iOS 14.5+

Faixa de frequência: 2402–2480 MHz

Rendimento máximo: 1,06 dBm

Declaração de conformidade

Por meio desta a ARMODD GmbH declara que o tipo de equipamento ARMODD iTag está em conformidade com a diretiva 2014/53/EU. O teor completo da declaração emitida pela UE sobre conformidade pode ser consultado na página www.armodd.pt

Assistência técnica: info@armodd.pt

Fabricante: ARMODD GmbH, Königstraße 80, 70173 Estugarda, Alemanha